

# Inkoppling utan HRU WALL Kontrollpanel

Om man ska koppla ihop HRU-WALL-150-60 utan kontrollpanelen så kopplar man GND till en eller flera av de tre plintarna på styrkortet märkta S1-3. Nedan är förklaring hur de kopplas för att få olika funktioner för ert aggregat.

GND till S1 ger värmeåtervinning på lägsta hastighet.  
GND till S2 ger värmeåtervinning på mellan hastighet.  
GND till S1 och S2 ger värmeåtervinning på högsta hastighet.

Samma inkopplingar plus GND till S3 ger de olika hastigheterna fast utan värmeåtervinning. Då väljer man även läge A eller B beroende på om ni vill ha till eller frånluftsflöde. Ni ser hur ni ändrar flödesriktningen i ruta 18 i installationsmanualen.



Ex. Ovan koppling GND till S2 och S3 ger då mellan hastighet utan värmeåtervinning.