SAVE VTR 250/B

Installation och Service

Ookument översatt från engelska | 2114731 · A001







© Upphovsrätt Systemair AB Alla rättigheter förbehållna Med förbehåll för eventuella fel och förbiseenden Systemair AB förbehåller sig rätten för ändringar av produkterna utan föregående meddelande.

Detta gäller även redan beställda produkter, så länge det inte påverkar tidigare överenskomna specifikationer.

Systemair kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller följdskador och garantin upphör att gälla om dessa anvisningar inte följs vid installation eller vid service.

Innehåll

1	Intyg (om överensstämmelse1		
2	Avfalls	allshantering och återvinning2		
3	Varnin			
4	Detta	dokument2		
5	Produktinformation			
-	5 1	Allmänt	2	
	5.2	Installati	onsrekommendationer	
	5.2	gällande	kondensation	
		5.2.1	Kondens inuti enheten3	
		5.2.2	Kondensering på aggregatets	
			utsida3	
	5.3	Transpor	t och förvaring4	
	5.4	Tekniska	ı data4	
		5.4.1	Mått och vikt,	
		E 4 D	vänsterutförande4	
		5.4.2	Matt och vikt,	
		EIZ	Applutational väpstar och	
		5.4.5	högerutförande	
		544	Fffektförbrukning och	
		J. 	säkringsstorlek 6	
6	Install	ation	6	
	61	Uppackn	ing 6	
	6.2	Installati	on var och hur?7	
	6.3	Tillvägad	jångssätt vid installation7	
	6.4	Kondens	avlopp7	
	6.5	Öppna fr	ontluckan8	
7	SAVEC	air kontro	88	
	7.1	Allmänt.		
	7.2	Startguio	le8	
	7.3	Vanliga s	symboler8	
	7.4	Menyöv	ersikt9	
	7.5	Hemskä	men	
		7.5.1 7.5.1	Anvandarlagen 10	
		7.5.Z	Installning av	
		753	Luftflödesinställningar 12	
		754	Inomhusluftens kvalitet 13	
		755	Statusraden 13	

7.6	Beskrivr	ning av användarfunktionernas	
	ikoner		13
7.7	Huvudm	епу	14
	7.7.1	Information	14
	7.7.2	Larm	15
	7.7.3	Veckoschema	19
	7.7.4	Filter	19
	7.7.5	Systeminställning- ar	20
	776	Service	20
	777	Hiäln	26
Elansl	utnina		20
8 1	Huvudk	ortete planritning	
87	Externa	anslutningar	
0.2	(anslutn	ingskort)	29
Innan	systemet	t startas	27
Corvic	Systeme:		20
Servic	.e		
10.1	Varning		
10.2	Internal	components	
	10.Z.1	Komponentbeskrivning-	21
	10 7 7		
	10.Z.Z		22
10.2	Duto au	overneturingsskydd	
10.5		Värmeväylere menterad	
	10.5.1 10.2.2		
	10.3.Z	demontorad	31
Folcöl	nina	demonterad	25
Tillber	101		
12.1	Internet	åtkomsmodul (IAM)	37
	12.1.1	Mobil applikation och	~
10.0		Inloggning	
12.2	Inomhus	sluftens kvalitetsgivare	
12.3	lempera	aturreglering	
	12.3.1	Kanalmonterad forvarmare,	20
	1 2 2 2		
	12.3.2	intern ettervarmare,	10
	1 7 7 7	Vallen	40
	12.3.3	Nanamonierau ertervarmare,	11
		יסווכוו	
	7.6 7.7 Elansl 8.1 8.2 Innan Servic 10.1 10.2 10.3 Felsöł Tillbel 12.1 12.2 12.3	7.6 Beskrivi ikoner 7.7 7.7.1 7.7.2 7.7.3 7.7.4 7.7.5 7.7.6 7.7.7 Elanslutning 8.1 Huvudka 8.2 Externa (anslutn Innan systeme: Service 10.1 10.2 Internal 10.2.1 10.2.1 10.2 Internal 10.2 Internal 10.2.1 10.2.1 10.2 Internal 10.2.1 10.2.2 10.3 Byte av 10.3.2 Felsökning Felsökning 12.1 12.2 Inomhus 12.3 Tempera 12.3.1 12.3.2 12.3.3 12.3.3	 7.6 Beskriving av anvandarrunkuonernas ikoner

	12.3.4	Kanalmonterad efterkylare,	
		vatten	43
	12.3.5	Kanalmonterat kombibatteri,	
		vatten	44
12.4	Luftflöd	esreglering	45
	12.4.1	VAV-/CAV	
		konverteringskit	45
12.5	Installat	ion/underhåll	46
	12.5.1	Utelufts-/avluftsspjäll	46
12.6	Filter		47

1 Intyg om överensstämmelse

Tillverkare



Systemair UAB Linų st. 101 LT–20174 Ukmergė, LITHUANIA Tel. kontor: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166 www.systemair.se

försäkrar härmed att följande produkt:

Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion: SAVE VTR 250/B

Intyget gäller endast för produkten i det skick i vilket den levererats och installerats vid anläggningen i enlighet med medföljande installationsanvisningar. Intyget omfattar inte komponenter som senare lagts till eller åtgärder som senare vidtagits på produkten.

Uppfyller alla tillämpliga krav i nedanstående direktiv.

- Maskindirektivet 2006/42/EG
- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- Ekodesigndirektivet 2009/125/EG

Följande förordningar tillämpas för tillämpliga komponenter:

1253/2014	Krav för ventilationsaggregat
1254/2014	Energimärkning av ventilationsaggregat för bostäder
327/2011	Krav för fläktar större än 125 W

Tillämpliga delar av nedanstående harmoniserade standarder tillämpas:

EN ISO 12100:2010	Maskinsäkerhet – Generella konstruktionsprinciper – riskbedömning och riskminskning
EN 13857	Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden
EN 60 335-1	Elektriska apparater för hushåll och liknande – Säkerhet del 1: Allmänna fordringar
EN 60 335-2-40	Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–40: Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsapparater och avfuktare
EN 62233	Hushållsapparater och liknande bruksföremål – Mätning av elektromagnetiska fält med avseende på exponering
EN 50 106:2007	Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Anvisningar för tillverkningskontroll av apparater som omfattas av EN 60 335-1 och EN 60 967
EN 61000-6-2	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6–2: Allmänna normer – immunitet i industriella miljöer
EN 61000-6-3	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6–3: Allmänna normer – emissionsnivåer för hushåll, handel och lätt industri

Skinnskatteberg, 2017-07-30

Mats Sándor Teknisk direktör

2 Avfallshantering och återvinning



Denna produkt är i överensstämmelse med direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall. Vid kassering av aggregatet ska lokala regler och föreskrifter följas. Produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Släng inte med hushållsavfall.

3 Varning



Fara

- · Säkerställ att spänningsmatningen är bruten före underhållsarbete och elarbete.
- Arbete med elektriska anslutningar och underhåll får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.



Varning

- Denna produkt får endast användas av en person som har lämplig kunskap eller utbildning inom detta område eller står under överinseende av en person med lämpliga kvalifikationer.
- Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Använd skyddshandskar.



Varning

• Det dröjer något innan alla rörliga delar stannat helt efter att aggregatet kopplats bort från elnätet – risk för personskada.

Viktigt

- Aggregatet och hela ventilationssystemet ska installeras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.
- Systemet bör ständigt vara i gång och får bara stoppas vid underhåll/service.
- · Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet.
- · Kanalanslutningar/kanaländar ska vara täckta vid förvaring och installation.
- Kontrollera att alla filter är monterade innan du startar aggregatet.

4 Detta dokument

Denna installationshandbok gäller för luftbehandlingsaggregat av typen SAVE VTR 250/B, tillverkade av Systemair. Handboken innehåller grundläggande information och rekommendationer som berör utformning, installation, driftsättning och drift av aggregatet. Syftet är att aggregatet ska fungera felfritt.

Läs handboken noga och följ alla anvisningar och säkerhetsanvisningar för att säkerställa korrekt användning av och säker funktion hos aggregatet.

5 Produktinformation

5.1 Allmänt

SAVE VTR 250/B är ett ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion med inbyggd roterande värmeväxlare. SAVE VTR 250/B är lämplig för mindre lägenheter och småhus. Aggregatet förser bostadsutrymmen med filtrerad uteluft och evakuerar frånluft från kök och från badrum och andra våtrum.

Det finns två utföranden: höger (R) och vänster (L) (figur 1). Vänsterutförandet (L) har tilluftsutloppet på aggregatets vänstra sida, högerutförandet (R) har tilluftsutloppet på höger sida. Båda utförandena finns med monterat eftervärmningsbatteri på 500 W eller 1000 W.



5.2 Installationsrekommendationer gällande kondensation

5.2.1 Kondens inuti enheten

När aggregatet är installerat på en kall vind (nära utetemperaturen) bör aggregatet arbeta kontinuerligt. Om aggregatet är avsett att stoppas av användaren manuellt eller på grund av kalenderfunktionen rekommenderar vi att installera lufttätt spjäll vid från- och tilluftskanalerna. Spjällen kommer att se till att luften inte cirkulerar från de varma delarna av byggnaden genom aggregatet till utsidan (skorstenseffekten). Om inget spjäll är installerat finns det risk för kondens inuti aggregatet och uteluftskanalerna under dessa stopperioder. Det kan också medföra att kall luft från utsidan kan passera igenom aggregatet och gå in i byggnaden. Som kan orsaka kondens utanför frånluftskanalerna och även i ventilerna i rummen.

När aggregatet inte är i drift på grund av sen driftsättning vintertid, ska till- och frånluftskanalerna kopplas bort och stängas på grund av ovan nämnda effekter fram tills driftsättning och regelbunden drift.

5.2.2 Kondensering på aggregatets utsida

När aggregatet är installerat i varma fuktiga miljöer (som tvättstuga) tillsammans med låg utomhustemperatur finns det en viss punkt där dessa omständigheter kan leda till att fukt kondenserar på höljets utsida. Kondenseringen i förhållande till relativ fuktighet inomhus, rum- och utetemperaturen visas i diagram nedan. Kondenseringen på aggregatets utsida förekommer inte i zonerna under varje kurva.



1. Rumstemperatur 20°C

2. Rumstemperatur 22°C

3. Rumstemperatur 24°C

4. Rumstemperatur 26°C

Exempel på när kondens på aggregatets utsida kan inträffa:

Exempel A: Om aggregatet installeras i utrymmen där temperaturen är 22°C och utomhustemperaturen är - 15°C, så kommer dagg att börja hopa sig när den relativa luftfuktigheten är 46% eller högre.

Exempel B: Om aggregatet installeras i utrymmen där temperaturen är 20°C och utomhustemperaturen är -25°C, så kommer dagg att börja hoppa sig när den relativa luftfuktigheten är 34% eller högre.

4 | Produktinformation

5.3 Transport och förvaring

SAVE VTR 250/B ska lagras och transporteras på sådant sätt att det skyddas mot fysiska skador på paneler med mera. Aggregatet bör täckas så att damm, regn och snö inte kan tränga in och skada det och dess komponenter.

Aggregatet levereras i ett stycke, som innehåller alla nödvändiga komponenter. Det är inslaget i plast och står på en pall för att underlätta transporten.

5.4 Tekniska data

5.4.1 Mått och vikt, vänsterutförande







Fig. 1 Mått av vänsteranslutet aggregat

* Anslutningar av vattenslinga.

** Dränering.

Aggregatets vikt är 56 kg.

5.4.2 Mått och vikt, högerutförande





Fig. 2 Mått av högeranslutet aggregat

* Anslutningar av vattenslinga.

```
** Dränering.
```

Aggregatets vikt är 56 kg.

5.4.3 Anslutningar, vänster- och högerutförande



Position	Beskrivning
R	Högerutförande (tilluftsanslutningen sitter på aggregatets högra sida, sett framifrån)
L	Vänsterutförande (tilluftsanslutningen sitter på aggregatets vänstra sida, sett framifrån)

Symbol

Beskrivning

Symbol

Beskrivning

Beskrivning



Tilluft



Uteluft



Symbol

Köksfläkt



Avluft



Frånluft

5.4.4 Effektförbrukning och säkringsstorlek

SAVE VTR 250/B finns med monterat eftervärmningsbatteri på 500 W eller 1000 W .

Tabell 1 Elektriska data

Eftervärmningseffekt (W)	500 W 1000 W	
Fläkteffekt (W)	172 \	N
Total effektförbrukning (W)	672 W 1172 W	
Säkring (A)	10 A	

6 Installation

I det här avsnittet beskrivs korrekt installation av aggregatet. För att aggregatet ska fungera felfritt är det viktigt att det installeras enligt instruktionerna.

6.1 Uppackning

Kontrollera att all beställd utrustning finns med innan installationen påbörjas. Eventuella avvikelser måste anmälas till leverantören av Systemair-produkterna.



6.2 Installation var och hur?

SAVE VTR 250/B kan installeras i valfritt rum i bostaden.

6.3 Tillvägagångssätt vid installation

- 1 Förbered ytan där aggregatet ska monteras. Se till att ytan är jämn och vågrät, och kontrollera att den kan bära aggregatets tyngd. Utför installationen i enlighet med lokala regler och föreskrifter.
- 2 Sätt fast monteringsfästet (pos. 1) med det vibrationsdämpande mellanlägget (pos. 2) i väggen med hjälp av de medföljande skruvarna. Se till att hålen är lagom stora, så att det går att skruva fast fästet tätt mot väggen. Fästets underkant ska sitta 40 mm (H) under aggregatets översida.



Obs!

Kontrollera att fästet sitter helt vågrätt monterat på väggen. Använd vattenpass.

3 Lyft aggregatet på plats.



Varning

Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Använd skyddshandskar. Beakta aggregatets vikt vid montering av fästet.



Obs!

Kontrollera med vattenpass att aggregatet sitter helt lodrätt på väggen. Använd vattenpass.

4 Anslut aggregatet till kanalsystemet. Använd erforderliga tillbehör för att skapa en fungerande ventilationslösning.



Varning

Aggregatet och hela ventilationssystemet ska installeras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.

5 Anslut aggregatet till elnätet med hjälp av den medföljande kontakten, och kontrollera att aggregatet startar som det ska.

6.4 Kondensavlopp

Generellt behövs inget kondensavlopp för roterande värmeväxlare i torra förhållanden. Om däremot mycket fuktig luft förekommer i bostaden kan ett kondensavlopp vara nödvändigt. Dräneringsanslutning finns som tillbehör och kan beställas separat.



Obs!

Vid leverans är dräneringsanslutningen på aggregatets undersida pluggad. När du ska använda dräneringen tar du bort gummitätningen och ansluter vattenslangen. Anslut vattenslangen till avloppet. Vattnet kan inte ledas direkt till avloppet utan vattenlås.





8 | SAVECair kontroll

6.5 Öppna frontluckan.

Frontluckan är försedd med gångjärn. Vänsterutförandet (L) har luckgångjärnen till höger, högerutförandet (R) har luckgångjärnen till vänster.

Öppna luckans båda låsbeslag och öppna sedan luckan.

7 SAVECair kontroll

7.1 Allmänt

SAVECair är en modern LCD-pekskärmsmanöverpanel, vanligtvis benämnd HMI - Human Machine Interface (Mänskligt Maskingränssnitt). Displayen ger information om aggregatets status och gör att du kan styra alla systemfunktioner.

Inställningar görs genom att röra vid ikonerna eller alternativen. Pekskärmen är känslig och det är inte nödvändigt att trycka för hårt.

7.2 Startguide

Under den första påslagningen av aggregatet blir du ombedd att ange:

- Menyspråk
- Tid och datum
- Luftflödesregleringstyp (manuell/Varvtal) och luftflödesnivåvärdena.
- Typ av värmare (Ingen//ElektriskVattenKombi-batteri)

Om Startguide avbryts startas den igen vid nästa start av aggregatet, detta fortsätter tills Startguide har avslutats.

7.3 Vanliga symboler

Följande symboler är vanliga och förekommer i de flesta menysidor:



Knappen tillbaka för att gå tillbaka till en föregående meny, finns i det övre vänstra hörnet



På- och avreglaget finns för att aktivera eller avaktivera en funktion. Vit bubbla - funktion är inaktiv, gröna bubbla - funktion är aktiv.



Uppåtpilen för att öka ett värde

Nedåtpilen för att minska ett värde



Knappar för att bekräfta ändringar

Knapp för att avbryta ändringar

Många alternativ visas upp i en form av popup-fönster. Välj bland alternativen som visas i listan i popup-fönstret och tryck på ok för att bekräfta valet.

7.4 Menyöversikt

- A.Gå tillbaka till hemskärmen
- B. Grundläggande skrivskyddad information om aggregatet
- C. Aktiva larm och larmhistorik
- D. Konfigurera och kontrollera veckoschema
- E. Kontrollera och ändra återstående tid till filterbyte
- F. Allmänna systeminställningar
- G. Konfiguration av alla systemparametrar
- H. Hjälp- och felsökningsmeny



7.5 Hemskärmen

Tryck på hemknappen (position A) i rullgardinsmenylista (position 1) tar dig alltid tillbaka till hemskärmen efter driftsättning.

- 1. Rullgardinsmenylista
- 2. Aktivt användarläge
- 3. Luftflödesinställningar
- 4. Inställning av temperatur
- 5. Lista över aktiva larm
- 6. Ikonlista över aktiva användares funktioner



7.5.1 Användarlägen

Den första ikonen längst upp på hemskärmen visar för närvarande aktiva användarlägen. För att ändra användarläge tryck på det aktiva användarlägets ikon (position 2) och välj ett nytt användarläge från listan. Aggregatet har 2 fasta och 5 tillfälliga användarlägen som kan väljas. Bara ett läge åt gången kan vara aktivt.

Inställningar i alla lägen kan ändras i Service- menyn.

7.5.1.1 Permanenta lägen

Permanenta lägen är alltid aktiva om de inte avbryts av tillfälliga lägen, aktiverade användarfunktioner eller larm:

Ikon	Text	Beskrivning
	AUTO	Automatisk luftflödesreglering. AUTO -läge kan väljas när Behovsstyrning, Veckoschema och/eller externa fläktstyrningsfunktioner är konfigurerade, annars kommer AUTO symbolen inte synas i aktiva användarlägens meny. AUTO -läget aktiverar Behovsstyrning, Veckoschema och/eller externa fläktstyrningsfunktioner. Behov finns att välja som luftflöde i veckoprogrammet.
		Manuellt val av luftflödesnivåer. Aggregatet kan ställas in till en av fyra tillgängliga luftflödeshastigheter: Av/Låg/Norma1/Hög.
	MANUELL	Obs! Fläkten kan ställas in till Av genom att aktivera Manuellt Fläktstopp funktionen i servicemenyn.

7.5.1.2 Tillfälliga lägen

Tillfälliga lägen är endast aktiva under en bestämd tidsperiod om de inte avbryts av aktiva användarlägen, aktiverade funktioner eller larm:



Ikon	Text	Beskrivning
	SEMESTER	Ställer in hastigheten för både till- och frånluftsfläktar till Låg nivå när användaren är bortrest under en längre period. ECO–läget är aktivt. Fördröjning i dagar.
*	PARTY	Ställer in hastigheten för både till- och frånluftsfläktar till maximalt höga nivåer och temperaturbörvärdets inställning till -3 K när lägenhet är mer välbesökt än vanligt. Standard temperaturbörvärdesinställning är -3 K. Fördröjning i timmar.
	BORTA	Ställer in hastigheten för både till- och frånluftsfläktar till Låg när användaren är bortrest under en kort tid. ECO–läget är aktivt. Fördröjning i timmar.
MAX	VÄDRA	Ställer in hastigheten för både till- och frånluftsfläktar till maximala hög nivå för att ersätta inomhusluft med frisk luft på kort tid. Fördröjningen i minuter.
	ELDSTAD	Ställer in hastigheten av tilluftsfläkt till hög nivå och frånluftsfläkten till 1åg nivå att öka lufttrycket inom lägenheten för bättre rökevakuering genom skorstenen. Fördröjningen i minuter.

Inställningar i alla lägen kan ändras i Service- menyn.

Tillfälliga lägen och funktioner är endast aktiva under en bestämd tidsperiod efter vilken de avslutas och aggregatet återgår till ett tidigare AUTOMATISKT eller MANUELLT läge beroende på vilket som var aktiverat före tillfälligt läge eller användarfunktion var aktiverad.

7.5.1.3 Digital ingångsfunktioner

Digitala ingångsfunktionerna är alltid aktiva medan den digitala ingången är aktiverad.

Ikon	Text	Beskrivning
গ	Centraldamm- sugare	Funktionen ställer in hastigheten av tilluftsfläkt på nög nivå och frånluftsfläkten till 1åg nivå för att öka lufttrycket inom lägenheten för bättre uppsamling av damm genom den centrala dammsugare. Funktionen kan aktiveras via en digital ingång - Centraldammsugarfunktionen.
	Spiskåpa	Ställer in hastigheten av tilluftsfläkt till hög nivå och frånluftsfläkten till 1åg nivå för att öka lufttrycket inom lägenheten för bättre uppfångning av luftburna fettpartiklar och ånga i köket. Funktionen kan aktiveras via en digital ingång - köksfläktens funktion.

7.5.1.4 Digital ingång och hierarkiläge

Användarlägen och funktioner har en annan hierarki. Användarnas funktioner som aktiveras via HMI eller mobilapp är sådana som BORTA, PARTY, ELDSTAD, SEMESTER och VÄDRA avbryts av manuellt val av AUTOMATISKA och MANUEL– LA fläktlägen.

ENELDSTADSFUNKTION har högsta prioritet mellan användarfunktioner. Andra funktioner aktiveras via HMI/APP kan störa varandra.

Om eldstadsfunktionen är fastkopplad på anslutningskortet och konfigureras som digital ingång (DI) har det där efter högre prioritet än AUTOMATISKT och manuellt läge. Den digitala ingången för en Eldstadsfunktion har också en högre prioritet än andra hårt dragna digitala ingångar (DI) för: BORTA, CENTRALDAMMSUGARE, SPISKÅPA, PARTY, SEMESTER eller VÄDRA.

Digital ingång och lägeshierarki:

1. EXTERNT STOPP

2. ELDSATADSFUNKTION

- 3. spiskåpa, centraldammsugare, party, vädra
- 4. Funktioner för BORTA, PARTY

7.5.2 Inställning av temperatur



Temperaturen kan ställas in på VÄLJ TEMPERATUR-meny tillgänglig från hemskärmen genom att trycka Temperatursymbolen med en termometer. Standard temperaturvärde är 18°C (12-30°C).



Använd upp- och nedpilarna eller ett skjutreglage för att ändra värdet.

Peka sedan på VÄLJ för att bekräfta ändringarna.

Temperaturbörvärdet är för rumsluftstemperatur, tilluftstemperatur eller för frånluftstemperatur beroende på vilket kontrolläge som är aktivt. Standardinställning är tilluftstemperatur.

Kontrolläge av temperaturen kan ändras i Servicemenyn.

7.5.2.1 ECO-läge



ECOLÄGE är en energisparfunktion som kan aktiveras i VÄLJ TEMPERATUR-menyn.

Medan ECO-läget är aktivt, sänks ett temperaturbörvärde vid vilket värmaren är aktiverad för att undvika aktivering av värmaren under den kalla natten.

Om temperaturen är mycket låg och värmaren aktiveras under natten (även med sänkt temperaturbörvärde), kommer inomhustemperaturen sedan att ökas under kommande dagtid med värmeväxlaren så att lagrad värme kan användas under nästa kalla natt, där det sänkta börvärdet för värmaren kvarstår.

ECO- läget kommer att påverka de följande funktionerna/lägena om valda:	ECO-LÄGET är alltid aktiverad av följande lägen:	
• AUTOLÄGE	• BORTALÄGE	
• MANUELLT LÄGE	• SEMESTERLÄGE	
• BORTALÄGE	ECO-läge avaktiveras alltid med följande funktioner/	
• SEMESTERLÄGE	lägen:	
• CENTRALDAMMSUGARE	• PARTYLÄGE	
• SPISKÅPA	• VÄDRINGSLÄGE	
• ELDSTADSLÄGE	• FRIKYLNINGSFUNKTIONEN	

7.5.3 Luftflödesinställningar

Luftflödesinställningarna är endast tillgängliga i manuellt läge. Klicka på fläktikonen på huvudskärmen för att gå in på meny för att Välja LUFTFLÖDE.





Använd upp- och nedpilarna eller ett skjutreglage för att ändra luftflödets värde.

Luftflödet kan ställas in i följande steg: Av/Låg/Normal/Hög. Inställningen styr utsignalerna till tillufts- och frånluftsfläktarna.

🏶 system**air**

Viktigt

Vi rekommenderar inte att ställa in fläkten på AV i vanliga bostäder. Om manuellt fläktstopp aktiveras bör aggregatet förses med spjäll i avlufts- och uteluftskanalerna för att undvika kallras och risk för kondens när aggregatet har stoppats.

Fläkten kan sättas till Från genom att aktiveraManuell Fläktstoppfunktion i servicemenyn.

7.5.4 Inomhusluftens kvalitet



Enheten styr automatiskt luftfuktigheten inomhus och/eller CO₂ nivåerna genom att justera luftflödet. Luftflöde ökar om luftkvalitet minskar.

Behovsstyrningsfunktionen ansvarar för IAQ (Inomhusluftens kvalitet) reglering. Relativ fuktighet (RH) och/eller CO₂ -sensorerna är ansvariga för IAQ-övervakning.

Luftkvalitetens (IAQ) inomhusindikator finns om AUTOLÄGE och behovsstyrning är aktiverat.

IAQ-nivåer:

- EKONOMI: Faktiska IAQ-värdet är lägre än låg IAQ-börvärdet.
- BRA: Faktiska IAQ-värdet ligger mellan de låga och höga IAQ-gränserna.
- FÖRBÄTTRAS: Faktiska IAQ-värdet är högre än ett högt IAQ-börvärde.

Olika Luftflödesinställningar kan ställas in för att FÖRBÄTTRAS och BRA IAQ-nivåer i servicemenyn.

Börvärde för relativ luftfuktighet och CO2 Nivån kan ställas in i servicemenyn.

7.5.5 Statusraden.

Statusraden i området längst ned på hemskärmen visar information om:



Lista över aktiva larm. Se kapitel 7.7.2.3för mer information



Lista över aktiva funktioner. Se kapitel 7.6 för mer information.

Rör vid någon av dessa linjer för att gå till nästa sida med en mer detaljerad lista och information om varje larm och aktiv användarfunktion.

7.6 Beskrivning av användarfunktionernas ikoner

Ikon	Text	Beskrivning
<i>}</i> }}	Värme	Ansluten värmare eller förvärmare är aktiv och luftuppvärmning pågår.
	Värmeåtervin- ning	Värmeåtervinning från lägenhet är aktiv.
*	Kylning	Ansluten kylare är aktiv och luftkylning pågår.
×	Kylåtervin- ning	Automatisk kylåtervinning är aktiv när frånluftstemperaturen från lägenhet är lägre än uteluftstemperaturen och det finns ett kylbehov (temp. börvärde är lägre än uteluftstemperaturen). Ingen kylåtervinning vid uppvärmningsbehov. Om utomhustemperaturen är högre än inomhusluftens temperatur och det finns ett uppvärmningsbehov, aktiveras funktionen Fri uppvärmning i stället.
₹¥	Frikyla	Funktionen minskar inomhusluftens temperatur genom att endast använda sval uteluft på natten för att spara energi.
S	Fuktöverför- ing	Funktionen styr rotationshastigheten hos värmeväxlaren för att förhindra fuktöverföring till tilluften på grund av för hög relativ fuktighet i frånluften. Funktionen är endast tillgänglig för enheter med roterande värmeväxlare.

Ikon	Text	Beskrivning
*	Avfrostning	Funktionen förhindrar bildande av is på värmeväxlaren vid låga utetemperaturer.
গি	Sekundär luft	Varm luft från vardagsrum används för att avfrosta värmeväxlaren med ett spjäll inuti uteluftskanalen. Enheten växlar från uteluft till sekundärluft medan frånluftsfläkten stannar och varm sekundärluft höjer temperaturen inuti värmeväxlaren.
গ	Dammsugare	Funktionen ställer in hastigheten av tilluftsfläkt på hög nivå och frånluftsfläkten till 1åg nivå för att öka lufttrycket inom lägenheten för bättre uppsamling av damm genom centraldammsugare. Funktionen kan aktiveras via en digital ingång - Centraldammsugarfunktionen. Alltid aktiv medan digital ingång är aktiverad.
1 1 1 1	Spiskåpa	Ställer in hastigheten av tilluftsfläkt till hög nivå och frånluftsfläkten till 1åg nivå för att öka lufttrycket inom lägenheten för bättre uppfångning av luftburna fettpartiklar och ånga i köket. Om en fläktkåpa med inbyggd fläkt används gäller rekommendationen att ställa in luftflödesnivåer av båda fläktarna till det normala. Funktionen kan aktiveras via en digital ingång - köksfläktens funktion. Alltid aktiv medan digital ingång är aktiverad.
	Användarlås	Funktion indikerar att systemet är låst med ett lösenord och inställningar kan inte redigeras eller ändras på något sätt. Systemet måste först låsas upp för att göra ändringar.

7.7 Huvudmeny



Användarinställningar och avancerade inställningar



7.7.1 Information



Grundläggande skrivskyddad information om status för konfigurerade komponenter och in-/utgångar.

7.7.1.1 Komponenter

Typ och inställningar av värmeväxlare, värmare, kylare, extra handkontroll.

7.7.1.2 Givare

Värden från givarna och belastningen av fläktar (varvtal).

7.7.1.3 Ingångsstatus

Status för konfigurerade analoga, digitala och universella ingångar. Anslutna komponentens typ och Råvärde (volt) visas.

7.7.1.4 Utgångsstatus

Status för konfigurerade analoga, digitala och universell utgångar. Anslutna komponentens typ och värde (volt) visas.

7.7.1.5 Aggregatversion

Aggregatets modellnamn, tillverkare, serienummer och programversion för Huvudkretskort, HMI och IAM.

7.7.2 Larm



Detaljerad information om aktiva systemlarm och larmloggen av de senaste 20 händelser.

7.7.2.1 Aktivalarm

Larmskärmen är tom om det inte finns några aktiva eller loggade larm.

Tryck på knappen HJÄLPpå det aktiva larmet för komma till vanliga frågor och felsökning (om tillgängligt). Tryck ÅTERSTÄLL på det enskilda larmet för att ta bort det. Beroende på typ av larm och orsak, kan det vara nödvändigt att göra en felsökning först, för att återställa eventuella aktiva larm.

Det kan vara så att det inte går att rensa statusen av larmet om orsaken till larmet kvarstår, vilket leder till att larmet omedelbart löser ut igen.

7.7.2.2 Larmlogg

Larmloggen kan visa de senaste 20 larmen.

Varje larm innehåller informationen:

- Larmnamn
- Datum/tid
- Information om larmet stoppar enheten eller annat meddelande

7.7.2.3 Larmlista

Larmnamn	Förklaring	GÖR FÖLJANDE
Frysskydd	Frysskydd av returvattentemperaturen i värmeslingan.Larm stoppar aggregatet och öppnar vattenventilen helt.	Larmet återställs när vattentemperaturen når 13°C. Kontrollera vattnets temperatur i värmeslingan. Kontrollera vattenvärmarens cirkulationspump. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Frysskyddstemperaturgivare	Indikerar felfunktion för vattenvärmarens temperaturgivare. • Larm stoppar aggregatet.	Kontrollera att frysskyddstemperaturgivaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.

Larmnamn	Förklaring	GÖR FÖLJANDE
Avfrostningsfel	Indikerar fel på förvärmarens förvärmning av inkommande uteluft (ifall den extra regulatorn är konfigurerad som Förvärmare). • Larm stoppar aggregatet.	Kontrollera förvärmarens återställningsknapp. Kontrollera förvärmningskablage. Kontakta din montör eller återförsäljare. Avfrostningsfel kan uppstå på grund av extremt låga uteluftstemperaturer eller fel på förvärmningsbatteri.
Tilluftsfläkts varvtal	Rotationsvarvtal för tilluftsfläkten är lägre än det lägsta som krävs. Fläktfelfunktion • Larm stoppar aggregatet.	Kontrollera fläktens snabbkopplingar. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Frånluftsfläkts varvtal	Rotationsvarvtal för frånluftsfläkten är lägre än det lägsta som krävs. Fläktfelfunktion • Larm stoppar aggregatet.	Kontrollera fläktens snabbkopplingar. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Reglerfel tilluftsfläkt	Flödes- eller trycklarm för tilluftsfläkt Trycket är under tryckgränsen. • Larm stoppar aggregatet.	Kontrollera att luftslangen för tryckgivaren är korrekt ansluten och att kabeln inte har skadats. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Reglerfel frånluftsfläkt	Flödes- eller trycklarm för frånluftsfläkt Trycket är under tryckgränsen. • Larm stoppar aggregatet.	Kontrollera att luftslangen för tryckgivaren är korrekt ansluten och att kabeln inte har skadats. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Brandlarm	Brandlarmet är aktivt • Larm stoppar aggregatet.	När det externa brandlarmet är inaktiverat - larmet måste återställas och aggregatet startas om.
Katastroftermostat	Indikerar att överhettningsskyddet har utlösts (om elektriskt eftervärmningsbatteri är installerat).	Ett överhettningsskydd med manuell eller automatiskt återställning (EMT) utlöser ett larm i kontrollpanelen. Ifall det manuella överhettningsskyddet utlösts, återställs det genom att trycka på återställningsknappen. Ifall det automatiska överhettningsskyddet utlösts, återställs det automatiskt när temperaturen har sjunkit. Kontakta montören eller återförsäljaren om problemet kvarstår.
Bypass-spjäll	Indikerar felaktigheter i bypass- spjället	Koppla från huvudströmbrytaren i 10 sekunder för att återställa styrfunktionen. När aggregatet startas utförs ett automatiskt test av bypass-spjället. Om larmet utlöses igen, efter cirka 2 minuter - Kontakta din montör eller återförsäljare.

Larmnamn	Förklaring	GÖR FÖLJANDE
Rotorvakt	Indikerar rotorfelfunktion. Ingen rotationsvaktssignal i 180 sekunder.	Om den roterande värmeväxlaren har stannat. Kontrollera rotorremmen. Om värmeväxlaren fortfarande roterar, kontrollera att snabbkopplingen för givaren är ansluten och att det finns 5–10 mm luftspalt mellan givaren och magneten. Justera spalten, om så behövs. Om larmet kvarstår kan rotorgivaren vara defekt. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Sekundärluftspjäll	Sekundärluftavfrostning misslyckades. Uteluftstemperaturgivaren mäter < 10°C inom 2 sekunder efter avfrostning ELLER Uteluftstemperaturgivaren mäter < 5°C inom 5 minuter efter avfrostning	Kontrollera om sekundärluftspjället är i korrekt position. Kontrollera att spjället är korrekt anslutet och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Temperaturgivare för uteluft	Indikerar om utomhustemperaturgivaren har felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Överhettningstemperaturgi- vare	Indikerar om överhettningstemperaturgivaren har felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Temperaturgivare för tilluft	Indikerar om tilluftstemperaturgivaren har en felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Temperaturgivare för rumsluft	Indikerar om rumsluftsgivare får felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Temperaturgivare för frånluft	Indikerar om frånluftstemperaturgivare får felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Extraregulator temperaturgivare	Indikerar om extraregulatorns temperaturgivare får felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Temperaturgivare, verkningsgrad	Indikerar om Verkningsgradstemperaturgivare får felfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
PDM RH	Indikerar om den interna luftfuktighetsgivaren får felfunktion. Aktiv: uppmätta luftfuktigheten = 0 % Retur: uppmätta luftfuktigheten > 5%	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.
PDM RH Frånluftstemperatur °C	Indikerar om den interna frånluftstemperatursgivaren får felfunktion. Aktiv: uppmätt temperatur = 0°C Retur: uppmätt temperatur > 5°C	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Kontakta din montör eller återförsäljare.

Larmnamn	Förklaring	GÖR FÖLJANDE
Filter	Dags att byta filter.	Byt filter. Byt filtren enligt instruktionerna i användarhandboken. Information om filteråterförsäljare finns i Hjälp-menyn.
EXTRAREGULATORLARM	Fel från extern enhet.	Kontrollera om den externa enheten är korrekt ansluten och att kabeln inte skadats. Återställ överhettningsskyddet på elvärmebatteriet. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Externt stopp	Aggregatet stoppas via extern signal	Driften stoppas med digital signal från extern fjärransluten enhet eller signal från BMS-systemet.
Fläktstopp aktivt	Drift stoppas, fläktar är i manuellt läge och valda att vara Av.	Välj en annan fläkthastighet (LÅGT / NORMALT / HÖGT) eller AUTO -läge i HMI startläget.
Överhettningstemperatur	Temperatur efter eftervärmaren är högre än max tillåten temperatur. Aktiv: (Överhettningstemperaturgivare mäter > 55°C) Återgången Överhettningstemperaturgivare mäter < 50°C)	Larm är möjligt om tilluftsflöde är för lågt när eftervärmaren slås på. Kontrollera tilluftsflödet Kontrollera att intagsgaller inte är blockerat. Kontrollera att avstängningsspjället för uteluften är öppen i drift. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Låg tilluftstemperatur	Tilluftstemperaturen är för låg. Aktiv: (Uteluftstemperaturgivare mäter < 0°C) <u>OCH</u> (tilluftstemperaturgivare mäter < 5° C) Återgången (Tilluftstemperaturgivare mäter > 10°C)	Kontrollera värmeväxlaren och eftervärmare eller hänvisa till punkt 2 i "Felsökning"-menyn.
CO2	Extern CO ₂ Givarfelfunktion.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Vid givare trådlös - kontrollera RS485-gateway status och givare status i HMI. Kontakta din montör eller återförsäljare.
RH	Felfunktion på extern givare för relativ luftfuktighet.	Kontrollera att givaren är korrekt ansluten och att kabeln inte skadas. Vid givare trådlös - kontrollera RS485-gateway status och givare status i HMI. Kontakta din montör eller återförsäljare.
Utgång i manuellt läge	En eller flera av analoga utgångar är i manuellt läge.	Kontrollera servicemenyn för utgångsinställningar och kontrollera att alla konfigurerade utgångar är i automatiskt läge. Om alla utgångar är i manuellt läge, ändra tillbaka till Auto-läge.

7.7.3 Veckoschema



Enheten kan konfigureras till att fungera vid inställda luftflödesnivåer i upp till två tidsperioder (00:00-23:59) på användarens inställda dagar. Veckoschema är endast aktivt under AUTOLÄGE.

7.7.3.1 Schema för luftflödesinställningar

Tryck på ikonen för inställningar för att gå till SCEMEMA FÖR LUFTFLÖDESINSTÄLLNINGAR-menyn . I den här menyn väljer man luftflödesnivåerna för planerade och oplanerade perioder. Tillgängliga nivåer: Avstängd, Låg, Normal, Hög och behov. Ställ in temperaturbörvärdesförskjutningen för båda perioderna (-10°C - 0°C).



Behovs-nivån är endast tillgängligt om Behovsstyrning eller extern fläktfunktion är aktivt.

7.7.3.2 Redigera schema



Tryck på ikon längst ner till vänster på skärmen för att lägga till ett nytt schema eller tryck på knappen REDIGERA för att ändra redan tillagt schema.

För att konfigurera ett schema:

1. Ställ in tiden. Tryck på START− och SLUTTID-värdena för att ändra tiderna. Använd pilknapparna 🔨 och 💙 För att öka eller minska värdet. Bekräfta med OK− knappen.



Obs!

Schemalagda tiden kan börja men aldrig ta slut vid midnatt (00:00). Den senaste SLUTTIDS-perioden är 23:59. Schemalagd tidpunkt kan inte gå över till nästa dag.

Om nödvändigt, aktivera en annan schemalagd period och bestäm tid.

2. När tiden är inställd, klicka på den dag(ar) när schemat ska vara aktivt. Det är möjligt att ställa in ett separat schema för varje dag.

Redan schemalagda dagar finns inte tillgängliga att väljas för nya scheman.

3. Bekräfta planering med ox- knappen.



Fig. 3 Veckoprogramsexempel

Schemalagda dagar är markerade (position. 1). Första tidsperioden (position. 2) och den andra tidsperioden (position. 3) Visas till höger om varje schema.

Schemalagda tidsperioder visas med blå färg på klockan (position. 4).

7.7.4 Filter



I den här menyn visas den tid som återstår innan filterbyte krävs. Redigering är låst med ett lösenord. Använd administratörslösenordet. Se Lösenordsinställningar i servicemenyn för mer information.

Ställ in varaktighet på filtret fram tills nästa ändring för en period av 3-15 månader i steg om 1 månad i taget. Standardinställningen är 12 månader.

20 | SAVECair kontroll

Om en ny Filterperiod väljs och bekräftas eller att filterlarmet återställs, så återställs timern och börjar räkna från början. Information om vilken filtertyp som behövs för byte eller var du kan beställa ett nytt filter finns i Hjälp-menyn.

7.7.5 Systeminställningar



Konfiguration av aggregatets plats, språk och tid.

Ändra följande information:

- Språk (förval är engelska)
- Land (standardland är Storbritannien)
- Enhetens adress (adress, postnummer)
- Enhetens datum och tid, aktivera eller inaktivera sommar-/vintertid.

Tiden ändras automatiskt mellan sommar- och vintertid enligt europeisk standard, baserat på Greenwich-tid och på inställd plats.

Växla mellan 12 och 24 timmars tidsformat.

- Kontaktinformation: entreprenör, installatör, service, telefon, webbplats, e-postadress osv.
- · Bildskärmsinställningar: ljusstyrkan på skärmen och skärmens beteende i standby-läge.

7.7.6 Service



Aggregatets alla parametrar och inställningar kan ändras i menyn Service. Menyn Service är, som standard, låst och det är nödvändigt att ange ett lösenord (standardlösenord är 1111).

7.7.6.1 Ingång



Konfiguration av ingångar

Inställningar för analoga, digitala och universella ingångsterminalerna finns på moderkortet, konfiguration av funktionalitet.

Relativ luftfuktighet och varvtalssignaler från fläktar finns redan föradresserade till särskilda terminaler och kan inte ändras, alla andra ingångar är fria för konfiguration av driftsättning. Ingångar kan användas för alla ändamål.

Digitala ingångar begränsas av signaltyp och fysiskt antal anslutningar. En ingångsfunktion får bara användas en gång.

Universell ingång (UI) konfigurerad som universal analog ingång (UAI) kan konfigureras för flera ingångar, eftersom flera sensorer av samma typ kan användas. Universella analoga ingångar (UAI) har endast val för RH-givare (RH), CO2 -givare (CO2 -), Tilluftsfläktreglerare (SAFC) och Frånluftsreglerare (EAFC) kabelanslutna konfigurationer.

Analoga ingångars (AI) temperaturgivare får inte konfigureras mer än en gång.

Redan använda och konfigurerade ingångsignaltyper är grå (nedtonade) och är inte tillgängliga för val. Vissa funktioner relaterade till konfiguration av digital ingång (BORTA, PARTY, ELDSTAD, SEMESTER eller VÄDRA) har flera möjliga aktiveringspunkter, via HMI/APP/trådlöst/Modbus (BMS).

Digitala ingångar kan konfigureras till att vara normalt öppna (normalt öppen (NO) eller brytande (normalt stängd (NC)). Standardinställning är normalt öppen (NO). Inte tillgänglig för trådlösa ingångar.

PDM-ingång (pulsdensitetsmodulering) för relativ fuktighetsgivare (RF) på huvudkortet är föradresserad och kan inte ändras.

Tabell 2 Översikt över Ingångskonfigurering

Analoga ingångar	Digitala ingångar	Universella analoga ingångar	Universella digitala ingångar
Ingångstyp Värde Ersättning	Ingångstyp Polaritet: Värde	Ingångstyp Analog typ Värde	Ingångstyp Digital typ Polaritet: Värde

7.7.6.2 Utgång



Konfigurering av utgångar.

Inställningar för analoga, digitala och universella utgångar på moderkortet och anslutningskortet, konfigurering av funktionalitet.

Fläktutgång pulsbreddsmoduleringssignalen (PWM) och triac-utgången finns redan föradresserade till särskilda terminaler och kan inte ändras, alla övriga utgångar är fria för konfiguration av driftsättning. Utgångar kan användas för alla ändamål.

Digitala utgångar begränsas av signaltyp och fysiskt antal anslutningar.

En utgångsfunktion får bara användas en gång. Redan använda och konfigurerade terminaler är gråa (nedtonade) i menyn för utgångstyper.

Analoga och digitala utgångar har ett val mellan lägena Auto/manuell och ett justerbart värde för manuellt läge.

Valen förManuellt läge överskriver alla systemrelaterade automatiska funktioner. Analoga utgångars manuellt justerbara värden är 0-10 V och digitala utgångars värden är på/av.

Tabell 3 Översikt över utgångskonfiguration

Analoga utgångar	Digitala utgångar	
Typ av utgång	Typ av utgång	
Auto/manuell	Auto/manuell	
Värde	Värde	

7.7.6.3 Komponenter



Konfiguration av anslutna komponenter.

Värmeväxlare

• Välj typ av värmeväxlare.

Tillgängliga modeller: Roterande / platt

• Aktivera eller avaktivera passivhusfunktion om Roterande typ av värmeväxlare väljs.

Alternativ: Ja / Nej.

 Välj bypass-spjällets plats om värmeväxlartypen platt är vald. Standardinställningarna är baserade aggregatmodell.

Tilluft/frånluft

 Ange typ av ställdon. Standardinställningarna är baserade aggregatmodell. Räckvidd: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.

Värmare

Välj typ av värmare. Varje val låser upp ytterligare konfigurationsalternativ. Standardinställningarna är baserade aggregatmodell.

Tillgängliga modeller: Ingen / Elektrisk / Vatten / växling.

 Ange typ av ställdon. Standardvärdet är 0-10 V. Intervall: 0-10 V / 2-10 V/ 10-0 V/ 10-2 V.

22 | SAVECair kontroll

- Ställ in cirkulationspumpstemperatur. Standardinställningen är 10°C. Det här alternativet är tillgängligt om vatten / växlings-värmare är vald.
 Intervall: 0-20°C.
- Ställ in cirkulationspumpens stoppfördröjning. Standardinställningen är 5 minuter. Det här alternativet är tillgängligt om vatten / växlings-Värmare är vald.
 Intervall: Av / 1-60 min.

Kylare

- Välj Kylartyp. Varje val låser upp ytterligare konfigurationsalternativ. Standardinställningen är Ingen.
 Tillgängliga modeller: Ingen / vatten / kombibatteri.
- Ställ in uteluftstemperaturens förregling. Standardinställningen är 10°C. Intervall: 0-20°C.
- Ange typ av ställdon. Standardvärdet är 0-10 V Intervall: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Ställ in cirkulationspumpens stoppfördröjning. Standardinställningen är 5 minuter. Det här alternativet är tillgängligt om vatten / växlings-värmare är vald.
 Intervall: Av / 1-60 min.

Extraregulator

- Välj typ av extraregulator. Varje val låser upp ytterligare konfigurationsalternativ. Standardinställningen är Ingen.
 Tillgängliga modeller: Ingen / Förvärmare / Värmare / kylare.
- Ställ in temperaturbörvärde för extraregulatorn. Standardvärdet är 0°C. Räckvidd: - 30°C - 40°C.
- Ange P-band. Standardinställningen är 4°C. Intervall: 1-60°C.
- Ställ in I-tid. Standardinställningen är AV. Intervall: Av / 1-240 sek.
- Ange typ av ställdon. Standardvärdet är 0-10 V. Intervall: 0-10 V / 2-10 V / 10-0 V / 10-2 V.
- Ställ in cirkulationspumpstemperatur. Standardinställningen är 0°C.är Auto. Det här alternativet finns tillgängligt om Förvärmarens / Värmarens regulatortyp är vald. Intervall: 0-20°C.
- Ställ in cirkulationspumpens stoppfördröjning. Standardinställningen är 5 minuter. Intervall: Av / 1-60 min.

7.7.6.4 Regleringstyp



Konfigurera hur systemet styrs.

Temperaturstyrning

- Konfigurera temperaturregulator. Välj styrningsläge: Tillgängliga lägen: Temperaturreglering av tilluft / Rumstemperaturreglering / Frånluftsreglering
- Välj temperaturenhet. Standardinställningen är Celsius Tillgängliga enheter: Celsius / Fahrenheit
- Ange P-band. Standardinställningen är 20°C. Ställ in I-tid. Standardinställningen är 100 sek.
- Konfigurera SATC-Split för värmare (0-20 %), värmeväxlare (25-60 %) och kylare (65-100 %) i utgångsinställnignarna. Intervall: 0-100 %
- Konfigurera kaskadregleringens börvärde för min. /max. tilluftstemperatur, P-band, I-tid.
 Endast tillgängligt för lägena reglering av rumstemperatur Och Frånluftsreglering.

ECO-läge

 Konfigurera ECO-lägesinställningar. Ställ in värmares offset. Standardinställningen är 10°C. Intervall: 0-10°C.

Fläktstyrning

Konfigurera luftflöde och fläktinställningar. Välj fläktstyrningstyp (luftflöde). Standardinställning är Manuell (%).
 Tillgängliga modeller: Manuell (%) / Manuellt varvtal / Flöde (CAV) / Tryck (VAV) / Extern

Inställning	Manuell	VARVTAL	Flöde (CAV)	Tryck (VAV)	Extern
Luftflödesmä- tenhet.	٥/٥	Varvtal	L/s, m³/h, cfm	Pa, inwc	%
P-band:	0–100%	0-3000 Varvtal	0-500 Pa Standardinställning	g 150 Pa	0–100%
I-tid:	Av / 1-240 sek.	Av / 1-240 sek. Standardinställ- ning 50 s	Av / 1-240 sek. Standardinställning	g 50 s	Av / 1-240 sek.
Luftflödesnivåin- ställningar för varje nivå: MAXIMAL NIVÅ, HÖG NIVÅ, NORMAL NIVÅ, LÅG NIVÅ, MINIMINIVÅ	16-100%	500-5000 Varvtal	Utbud av givare (Li	uftflödesenhet)	0–100%
Manuellt Fläkt Standardinställning	stopp - aktivera ell gär AV.	er stäng av fläktstop	pp denna funktion ak	ktiverar manuellt flä	ktstopp från HMI.
Tryckgivare - konfigurera givares spänning förhållande till tryck. Ställ in värdet vid vilket fläktlarm utlöses. Standardinställ- ningen är Ingen	-	-	Tilluftsfläktsregleri Tryck vid 0 V: 0-50 standardinställning tryck vid 10 V: 0-2 standardinställning Frånluftsfläktsregle Tryck vid 0 V: 0-50 standardinställning Tryck vid 10 V: 0-2 standardinställning	ngsgivare: 00 Pa, 500 Pa, 500 Pa, gar 500 Pa. eringsgivare: 00 Pa, 3 0 Pa. 2500 Pa, gar 500 Pa	-
Ställ in K-faktorn för tillufts- och frånluftsfläkt. Standardinställ- ningarna är baserade på aggregattyp.	-	-	SAK K-faktor: 0-1000 EAF K-faktor: 0-1000	-	-
Utekompensa- tion	Kompensering börjar alltid på fast värde av 0°C. Ställ in utomhustemperaturen för stopp av kompensering och kompensationsvärde för fläkthastighet. Kompensationsstopptemperatur : intervall -25 TILL 0°C, standardinställning 0°C Kompensationsvärde : -50 till 0 %, standardinställning 0%				

Viktigt

Byte av typ av luftflöde ändrar inte P-bandvärdet automatiskt. P-bandvärde måste ändras manuellt efter byte av typ av luftflöde.

Behovsstyrning

Konfigurera inomhusluftens kvalitetsgivare. När givaren/givarna konfigureras aktiveras Behovsstyrnings-funktionen genom att välja läget AUTO på hemskärmen.

- Aktivera eller avaktivera CO₂ givare Standardinställningen är AV.
- Ställ in CO₂ -givarens börvärde. Standardinställningen är 800 ppm (delar per miljon). Normal atmosfäriskt CO₂ Koncentrationen är 400 ppm (delar per miljon) Intervall: 100-2000 ppm. (delar per miljon)

24 | SAVECair kontroll

Ställ in P-band, standardinställningen är 200 ppm. (delar per miljon) Intervall: 50-2000 ppm. (delar per miljon) Ställ in tid, Fabriksinställningen är Av. Intervall: Av/ 1-120 sekunder.

- Aktivera eller avaktivera RH-givare. Standardinställningen är Av.
 Ställ in fuktbörvärdet på sommaren, standardinställningen är 60 %. Intervall: 1–100 %
 Ställ in fuktbörvärdet på vintern, standardinställningen är 50 %. Intervall: 1–100 %
 Ange P-band, standardinställningen är 10 %. Intervall: 1–100 %
 Ställ in I-tid, standardinställningen är Av, Intervall: Av/ 1-120 sekunder.
- Välj luftflödesnivå för att förbättra luftkvaliteten. Intervall: Normal / Hög / Max.
- Välj luftflödesnivå för god luftkvalitet. Intervall: Låg / Normal.

Kontroll av RH-överföring



Obs!

Inställningen är endast tillgängligt om värmeväxlartypen ställs in som Roterande. Vi rekommenderar starkt att lämna standardvärden för P-band och I-tid. De bör endast ändras av installatör eller utbildad personal.

- Aktivera eller avaktivera funktionalitet för relativ fuktöverföring. Standardinställningen är på.
- Om Kontroll av RH-överföring är aktiverad, konfigurera:

Börvärde, standardinställningen är 45% luftfuktighet. Intervall: 1- 100% RH.

Ställ in P-band, standardinställningen är 4 g/kg. Intervall: 1-100 g/kg.

Ställ in I-tid, fabriksinställningen är AV. Intervall: AV/ 1-120 sekunder.

Avfrostningsreglering



Obs!

Inställningen är endast tillgängligt om värmeväxlaretypen ställs in som platt.

Aggregatet har automatisk avfrostning, som aktiveras vid risk för isbildning i området runt värmeväxlaren.

• Välj avfrostningsläge. Standardinställningen är Normal.

Mjuk	Torra områden, som lagerlokaler med få människor eller industribyggnader där vatten inte används i tillverkningsprocessen.
Normal	Lägenheter eller hus med normal luftfuktighet. ¹
Hård	Byggnader med mycket hög luftfuktighetsnivå

¹ I nybyggda hus kan högre avfrostningsnivå krävas under den första vinterperioden.

- Ställ in by-pass-plats. Standardinställningen är baserad på aggregatkonfigurationen.
- Tilluft/frånluft
- Ställ in förvärmarinställning. Standardinställningen är baserad på aggregatkonfigurationen.

Auto / Fast

På inställningen Fast på förvärmaren kan användaren justera förvärmningsbörvärdet manuellt. På inställningen Automatisk på förvärmaren ställs flytande förvärmningsaktiveringens börvärde in (Stopp av avfrostning vid temperatur +2K).

• Ange om sekundärluft är tillåten. Standardinställningen är AV.

Av / På.

Kylreglering

 Kylåtervinningen aktiveras när uteluften är varmare än frånluften och tilluftens temperatur överstiger dess börvärdestemperatur. Det här tillståndet blockerar värmeregleringsprocessen. Aktivera eller avaktivera kylåtervinning. Standardinställningen är på.

Ställ in Kylgräns: Kylåtervinning är tillåtet om frånluftstemperaturen är lägre än uteluftstemperaturen med en inställd gräns (standardinställningen är 2K) och det finns kylbehov.

 Konfigurationsstatus, temperatur och varaktighet av frikyla. Aktivera eller avaktivera frikyla. Standardinställningen är AV. Ställ in till- och frånluftfläktsnivåer under frikyla. Standardinställningen är Normal. Intervall: Normal / Hög / Max.

Ställa in startförhållande. Dagstemperatur utomhus för aktivering, standardinställning är 22°C. Intervall: 12-30°C.

Statiska Stoppvillkor: Frånlufts-/rumstemperatur, standardinställning är 18°C. Övre temperaturgräns utomhus, standardinställning är 23°C. Undre temperaturgräns utomhus är 12°C. Start- och stopptid.

7.7.6.4.1 Hitta Varvtal för önskat luftflöde

Det är nödvändigt att ställa in fläktvarvtal (varv per minut) för varje luftflödesnivå för att reglera luftflödet genom att ändra fläkthastigheten. Fläkthastighet kan variera för varje hushåll på grund av aggregatstorlek, kanalsystem och systemtryck. För att hitta lämplig fläkthastighet, måste externa verktyg användas på Systemairs webbplats.

- 1. Gå till Systemairs webbplats och hitta ditt aggregat.
- 2. Gå till fliken Diagram och skriv in önskade luftflödesvärden i l/s eller m³/h, m³/s eller cfm för till- och frånluft. Ingångstryckfall i kanalsystemet (om detta värde är okänt, skriv in 100 Pa för både till- och frånluft)

Air flow	Air flow (Supply)	60 m³/h v
	Air flow (Extract)	60
Pressure drop duct system	External pressure (Supply)	100 Pa 🔻
	External pressure (Extract)	100

Fig. 4 Exempel på luftflöde och externt tryckurval

3. Se beräknade hastighetsvärden i varv per minut (varvtal) för både tilluft och frånluft i tabellen nedan diagram.

Power	14,0	13,3 VV
Speed	1751	1640 r.p.m.
SEP (clean filters)	1.67	k/\///m³/e)

Fig. 5 Exempelhastighet för till- och frånluft.

- 4. Använd denna procedur för att hitta fläkthastigheten för alla luftflödesnivåer: MINIMINIVÅ, LÅG, NORMAL NIVÅ, HÖG NIVÅ, MAXIMAL NIVÅ.
- 5. Slutligen, på manöverpanelen gå till menyn servicedär du anger ditt lösenord, gå sedan till Styr och reglering → Fläktstyrning. Välj varvtal som typ av luftflöde och ange i undermenyn Luftflödesnivåinställningar de beräknade fläkthastighetsvärdena för varje nivå.

7.7.6.5 Användarlägen



Ställ in luftflödesnivå, varaktighet och offset för varje användarläge.

Ställ in till- och frånluftsfläktnivåer, standard varaktighet och temperatur-offset som är tillgängliga för användarlägen:

- Bortaläge
- Centraldammsugare
- Spiskåpa
- Party
- Eldstad
- Semester
- Vädra

7.7.6.6 Kommunikation



Konfigurera Modbus och trådlösa inställningar

Modbus

- Ställ in MODBUS-adress: Standardinställning är 1.
- Ställ in baudhastighet. Standardinställning är 19200
- Ställ in paritet. Standardinställningen är Ingen. Intervall: Ingen / Jämn / Udda.

26 | SAVECair kontroll

- Ställ in stoppbitar. Standardinställning är 2. Intervall: 1–2
- Visar Smartly-Gateway-tillstånd.

HMI

• Visar kommunikationsinformation för HMI. Modbus-anordning nummer (1- 10) och Modbusupphörande: Aktiv/ inaktiv.

7.7.6.7 Loggar



Information om larm, fläktar och parametrar lagras i loggar-menyn.

Fläktnivåer

• Tidräknare för varje tilluftsfläktnivås varaktighet visas. Räknad och total tid. Återställ räknad tiden.

- Nivå 1: 0 %
- Nivå 2: 1–29 %
- Nivå 3: 30-44 %
- Nivå 4: 45-59 %

Nivå 5: 60-100 %

Parametrar

Välj parametertyp och kan skapa ett diagram baserat på lagrade data X. Exportera parameterdata genom att röra pilknappen 4. (Endast tillgängligt i mobil applikation)

7.7.6.8 Enhetssäkerhetskopior



I det här menyn är det möjligt att spara och återställa användar- och fabriksinställningar.

Användarsäkerhetskopior

Tryck på SPARA för att spara aktuell konfiguration och parametrar.
 Tryck på ÅTERSTÄLL för att återställa senast sparad användarkonfiguration och parametrar

Fabriksinställningar

 Tryck på ÅTERSTÄLL för att återställa fabriksinställningarna och parametrarna. Detta kommer också överskriva ändrat lösenord.

Programvaruversioner

Visar aktuell version av huvudkretskortet, Internetåtkomstmodulen och HMI.

• Tryck på programvaruuppdatering för att uppdatera programvaran om det finns en nyare version.

7.7.6.9 Lösenordsinställningar

servicenivån är alltid låst med ett lösenord. Andra menynivåer har ett separat tillval för låsning. Om lösenordskrav är aktiverat för olika menynivåer låses dessa upp med administratörslösenordet.

Välj vilka menyer som ska vara låsta.

7.7.7 Hjälp



FRÅGOR OCH SVAR, felsökning av larm och kontaktinformation för support tillhandahålls i denna meny.

- Servicepartner information om servicepartner.
 - Företag
 - Telefon
 - Hemsida

- E-post
- Användarlägen- en detaljerad beskrivning av alla användarlägen.
- Funktioner- en detaljerad beskrivning av de olika funktionerna.
- Larm- en detaljerad beskrivning av alla larm.
- Felsökning- information om alla möjliga funktionsfel.

8 Elanslutning

SAVE VTR 250/B levereras med all invändig kabeldragning färdig.

Kopplingsboxen sitter på samma sida som aggregatets tilluftsutlopp. Kretskortet kan lätt tas ut ur aggregatet, utan verktyg.



Fig. 6 Kretskortets placering

8.1 Huvudkortets planritning

SAVE VTR 250/B har inbyggd styrning och invändiga kablar.

Figuren visar huvudkretskortet. Närmare uppgifter finns i elschemat.



Fig. 7 Huvudkretskortet anslutningar

Pos.	Beskrivning
MB	Huvudkretskort
СВ	Anslutning till extern kopplingsbox
1	Plintar för värmare
2	Plintar för en TRIAC
3	Plintar för nätanslutning
4	Plintar för strömförsörjning av frånluftsfläkt
5	Plintar för strömförsörjning av tilluftsfläkt
6	Plintar för intern relativ fuktighet/ temperaturgivare
7	Analog ingång 1 - Uteluftsgivare
8	Analog ingång 2 - Tilluftsgivare
9	Analog ingång 3 - fritt konfigurerbar
10	Analog ingång 4 - fritt konfigurerbar/överhettningstemperaturgivare (för aggregat med värmare)
11	Analog ingång 5 - fritt konfigurerbar
12	Digital ingång 1 - Rotationsvakt (givare (VSR-, VT- aggregat)/Dämparsignal (VTC- aggregat)
13	Digital ingång 2 - fritt konfigurerbar/fläktkåpa (VTR 150/K-aggregat)
14	Analog utgång 2 - fritt konfigurerbar/elvärmarregulator (VTC 700-aggregat)
15	Analog utgång 1 - Rotor för värmeväxlare (VSR, VTR-aggregat)/Spjällreglering (VTC- aggregat)

Pos.	Beskrivning
16	Plintar för varvtalsreglering av frånluftsfläkt
17	Plintar för varvtalsreglering av tilluftsfläkt

8.2 Externa anslutningar (anslutningskort)

Externa anslutningar till huvudkretskortet görs via anslutningskortet som är placerat på utsidan av aggregatet.



Fig. 8 Extern kopplingsdosa och kort

Pos.	Beskrivning
1	Anslutning till huvudkretskortet
2	Anslutning för extern manöverpanel (HMI) eller internetåtkomstmodul (IAM)
3	Modbus RS485-anslutning
AI6-7	Fritt konfigurerbar analog ingång. Ingen/Val av typ av ingång i HMI.
DO1-4	Fritt konfigurerbar digital utgång. Ingen/Val av typ av utgång i HMI.
A03-5	Fritt konfigurerbar analog utgång. Ingen/Val av typ av utgång i HMI. Ställdon typ 0- 10V, 10-0 V, 2- 10V, 10-2V.
UI1-5	Fritt konfigurerbar universell ingång. Kan konfigureras för att fungera som analog ingång (0- 10V) eller som digital ingång (24 V). Ingen/Val av typ av ingång i HMI (NC- eller NO-polaritet).
24V	Maximal ström 200mA vid 24 V DC + -10 %.

9 Innan systemet startas

När installationen är klar bör följande kontrolleras:

- att aggregatet har installerats enligt med anvisningarna
- Att alla kablar har dragits korrekt
- att alla ute- och avluftsspjäll samt ljuddämpare är installerade och att kanalsystemet är korrekt anslutet till aggregatet
- att alla kanaler är tillräckligt isolerade och har installerats enligt gällande krav och föreskrifter
- Att intaget för utomhusluft är placerat med tillräckligt avstånd till föroreningskällor (utblås från köksfläkt, centraldammsugare eller liknande)
- Att all extern utrustning är ansluten
- att aggregatet är korrekt konfigurerat och driftsatt
- Att inställningarna för veckoprogram och luftflöde är korrekt gjorda.

10 Service

10.1 Varning



Fara

- Säkerställ att spänningsmatningen är bruten före underhållsarbete och elarbete.
- Arbete med elektriska anslutningar och underhåll får endast utföras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.



Varning

- Denna produkt får endast användas av en person som har lämplig kunskap eller utbildning inom detta område eller står under överinseende av en person med lämpliga kvalifikationer.
- \cdot Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Använd skyddshandskar.



Varning

• Det dröjer något innan alla rörliga delar stannat helt efter att aggregatet kopplats bort från elnätet – risk för personskada.

Viktigt

- Aggregatet och hela ventilationssystemet ska installeras av behörig personal och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.
- Systemet bör ständigt vara i gång och får bara stoppas vid underhåll/service.
- Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet.
- Kanalanslutningar/kanaländar ska vara täckta vid förvaring och installation.
- Kontrollera att alla filter är monterade innan du startar aggregatet.

10.2 Internal components



Fig. 9 Internal components

Position	Beskrivning
1	Fäste
2	Externa anslutningar
3	Frånluftsfläkt
4	Tilluftsfilter
5	Frånluftsfilter
6	Huvudkretskort
7	Roterande värmeväxlare
8	Tilluftsfläkt
9	Tilluftsgivare
10	Uteluftsgivare
11	Relativ fuktighet/Frånluftstemperatursgivare
12	Givare för överhettningsskydd
13	Elektriskt eftervärmningsbatteri

10.2.1 Komponentbeskrivningar

10.2.1.1 Fläktar

Fläktarna har ytterrotormotorer av EC-typ, som individuellt kan regleras steglöst (16–100 %). Motorlagren är permanentsmorda och underhållsfria. Det går att ta bort fläktarna för rengöring. Mer information finns i Användarhandboken.

32 | Service

10.2.1.2 Filter

De fabriksmonterade filtren är av filterkvalitet F7 för tilluftsfiltret och G3 för frånluftsfiltret. Filtren måste bytas ut när de blivit smutsiga. Nya filtersatser kan beställas från montören eller lämplig återförsäljare.

10.2.1.3 Värmeväxlare

SAVE VTR 250/B är utrustad med en högeffektiv roterande värmeväxlare. Det innebär att den önskade tilluftstemperaturen vanligtvis kan upprätthållas utan att extra värme behöver tillföras.

Det går att ta bort värmeväxlaren för rengöring och underhåll. Mer information finns i Användarhandboken.

10.2.1.4 Huvudkretskort

Huvudkretskortet styr alla funktioner och aggregatet.

Det går att ansluta externa tillbehör till de fria terminalerna på huvudkretskortet.

10.2.1.5 Kopplingsdosa

En anslutningsdosa placeras utanför aggregatet. Den innehåller anslutningskort. Alla externa tillbehör kan anslutas till aggregatet via anslutningskort med fritt konfigurerbara terminaler.

10.2.1.6 Temperaturgivare

Aggregatet levereras med fyra temperaturgivare (NTC, 10 k Ω vid 25 °C) som är placerade inuti motsvarande luftkammare.

Givarna är anslutna till huvudkretskortet. Närmare uppgifter finns i elschemat.

10.2.1.7 Fuktighetsgivare

Givare för relativ luftfuktighet (RH) ingår i aggregatet från fabriken och är placerad i frånluftskammaren.

Givaren är ansluten till huvudkretskortet. Närmare uppgifter finns i elschemat.

10.2.1.8 Elektriskt eftervärmningsbatteri

Eftervärmningsbatteriet sitter i tilluftskammaren.

Eftervärmningsbatteriet aktiveras med ett relä och slås till om tilluftstemperaturen ligger under börvärdet. Det slås från om ett eller flera av villkoren nedan är uppfyllda.

- 1. Om tilluftstemperaturen ligger över börvärdet.
- 2. Överhettningsskyddet har löst ut eller givaren fungerar inte korrekt.
- 3. Katastroftermostaten har löst ut eller är trasig.
- 4. Tilluftsgivaren är i feltillstånd.
- 5. Tilluftsfläkten är inte i gång.
- 6. Värmaren har avaktiverats i menyn.

10.2.2 Återställningsknapp för överhettningsskydd

Låg tilluftstemperatur kan vara ett tecken på att överhettningsskyddet har löst ut. Överhettningsskyddet kan återställas genom att återställningsknappen (1) trycks in.



Fig. 10 Återställningsknapp för överhettningsskydd

10.3 Byte av rotordrivrem



Obs!

Beroende på utförande (vänster eller höger) kan det vara nödvändigt att demontera värmeväxlarpaketet för att byta ut drivremmen, eftersom det inte går att komma åt remskivan. Om rotormotorn är placerad baktill i aggregatet rekommenderar vi att värmeväxlaren avlägsnas innan drivremmen byts. Se kapitel 10.3.2.

Om larmet Rotorvakt utlöses kan rotordrivremmen ha skadats eller gått av, se kapitel 7.7.2.3.

Ersättningsdrivremmen (1) är justerbar och levereras med en nippel fäst i ena änden.



Fara

Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete.



Varning

Risk för personskada! Värmeväxlaren väger cirka 14 kg. Värmeväxlaren kan falla ut ur aggregatet. Se till att inte barn vistas nedanför aggregatet när värmeväxlaren demonteras.



Fig. 11 Rotordrivrem

10.3.1 Värmeväxlare monterad

- 1. Stoppa aggregatet genom att bryta strömförsörjningen.
- 2. Öppna frontluckan.
- 3. Ta bort den trasiga drivremmen.
- 4. Fäst drivremmen på den roterande värmeväxlaren med tejp och dra runt värmeväxlaren för hand för att få grepp om remmen.
- 5. Ta bort tejpen och sätt den "tomma" änden på nippeln.
- 6. Tryck drivremmens ändar stadigt mot varandra och dra åt nippeln.
- 7. Dra på drivremmen över remskivan och dra runt värmeväxlaren för hand. Kontrollera att remskivan går runt.



Obs!

Om drivremmen slirar är den för lång och behöver kortas. Skär bort 5 mm av drivremmen och gå till steg 6.

- 8. Stäng och lås frontluckan och anslut aggregatet till elnätet.
- 9. Kontrollera att larmet har upphört på manöverdisplayen.



Obs!

Kontrollera rotorgivaren om larmet kvarstår.

10.3.2 Värmeväxlare demonterad

- 1. Stoppa aggregatet genom att bryta strömförsörjningen.
- 2. Öppna frontluckan.
- 3. Koppla bort värmeväxlarens strömförsörjning samt rotorgivaren. Kablarna löper baktill, bredvid värmeväxlaren.
- 4. Dra ut värmeväxlaren mot dig. Du kan behöva dra relativt kraftigt.
- 5. Ta bort den trasiga drivremmen.
- 6. Lägg den nya drivremmen runt värmeväxlaren.
- 7. Tryck drivremmens ändar stadigt mot varandra och dra åt nippeln.
- 8. Dra på drivremmen över remskivan och dra runt värmeväxlaren för hand. Kontrollera att remskivan går runt.



Obs!

Om drivremmen slirar är den för lång och behöver kortas. Skär bort 5 mm av drivremmen och gå till steg 7.

9. Montera värmeväxlaren. Återanslut kablarna för strömförsörjning och rotorgivare.

10.Stäng frontluckan och anslut aggregatet till elnätet.

11.Kontrollera att larmet har upphört på manöverdisplayen.



Obs!

Kontrollera rotorgivaren om larmet kvarstår.

11 Felsökning

Om det uppstår problem bör du alltid kontrollera nedanstående innan du kontaktar en servicetekniker.

Problem	Åtgärd
Fläktarna startar inte.	1. Kontrollera HMI för larm.
	 Kontrollera att alla säkringar och snabbkopplingar är anslutna (matningen för huvudströmmen och snabbkopplingarna för till- och frånluftsfläktarna).
	3. Kontrollera att veckoprogrammet är på och körs i AUTOMATISKT läge. Veckoprogrammet kan vara i AV läge med luftflödet satt till AV (kapitel 7.7.3).
Mieskat luftfläde	1. Kontrollera HMI för larm. Vissa larm kan minska luftflödet till LÅG om de är aktiva.
	2. Aggregatet kan vara i avfrostningsläge. Det här minskar fläkthastigheten, och i vissa fall kan det stänga av tilluftsfläkten helt under avfrostningscykeln. Fläktarna återgår till normaldrift när avfrostningen är klar. Det bör finnas en avfrostningsfunktionensikon synlig i appen eller på HMI-hemsidan när avfrostningen är aktiv.
	3. Om utomhustemperaturen är under 0°°C (Uteluftstempgivare (OAT) mäter < 0°C) så kan luftflödeskompenseringensfunktionen aktiveras (om den är aktiverad att välja). Fläkthastigheten (tillufts- eller tilluft-/frånluftsfläktar) minskar linjärt för att sänka flödet av kall uteluft vid sjunkande utetemperatur.
	4. Kontrollera så att tillfälligt användarläge som minskar luftflöde inte är aktiverat, vid till exempel BORTA, SEMESTER, osv. Kontrollera även digitala ingångar CENTRALDAMMSUGARE och spiskåpa.
Minisker lerthoue.	5. Kontrollera luftflödesinställningen i HMI.
	6. Kontrollera veckoprogrammesinställningar (kapitel 7.7.3).
	7. Kontrollera filtren. Behöver filtren bytas ut?
	8. Kontrollera don/ventilgaller. Behöver dona/ventilgallrena rengöras?
	9. Kontrollera fläktarna och värmeväxlarblocket. Behövs rengöring?
	10.Kontrollera om byggnadens luftintag på uteluftsidan eller luftutblås på avluftsidan är igensatta.
	11.Kontrollera om de synliga ventilationskanalerna är skadade och om det finns ansamlingar av damm eller smuts i dem.
	12.Kontrollera öppningar i don/galler.
Det går inte att styra aggregatet (styrfunktionerna har hakat upp sig).	 Återställ styrfunktionerna genom att bryta strömförsörjningen och vänta i 10–30 sekunder.
	 Kontrollera den modulära kontaktanslutningen mellan manöverpanelen och huvudstyrkortet.

36 | Felsökning

Problem	Åtgärd
	1. Kontrollera om det visas några larm på displayen.
	 Kontrollera de aktiva användarfunktionerna på HMI-skärmen för att se om Avfrostningsfunktionen är igång.
	3. Kontrollera vad tilluftstemperaturen är satt till i HMI.
Låg tilluftstemperatur	 Kontrollera om ECO- läget är aktiverat i HMI (det är en energibesparande funktion och hindrar värmaren från att aktivera).
	5. Kontrollera om användarlägena SEMESTER, BORTA eller PARTY aktiveras i HMI eller via en fast ansluten koppling.
	 Kontrollera de analoga ingångarna i servicemenyn för att verifiera att temperaturgivarna fungerar som de ska.
	7. Om elektriskt eller annat eftervärmningsbatteri är installerat: kontrollera att överhettningsskyddets termostat fortfarande är aktiv. Återställ den, vid behov, genom att trycka på den röda knappen på framsidan av den elektriska eftervärmarens plåt.
	8. Kontrollera om frånluftsfiltret måste bytas.
	 Kontrollera om ett eftervärmningsbatteri är anslutet till aggregatet. Om det är mycket kallt ute kan det vara nödvändigt att ha ett elektriskt- eller vattenvärmebatteri. Ett eftervärmningsbatteri kan införskaffas som tillbehör.
	1. Rengör fläkthjulen.
	2. Kontrollera att skruvarna som håller fast fläktarna är ordentligt åtdragna.
Oljud/vibrationer	 Kontrollera att de vibrationsdämpande listerna sitter fast på monteringsfästet och på enhetens baksida.
	4. Kontrollera att rotorremmen inte slirar om aggregatet har roterande värmeväxlare.

12 Tillbehör

SAVE VTR 250/B Har många tillgängliga tillbehör som kan användas för att utöka enhetens funktion och öka komfortnivån.

Rekommenderade tillbehör kan alltid hittas på Systemairs webbplats <u>www.systemair.com</u> Genom att söka på artikelnummer eller på namnet av önskat tillbehör.

12.1 Internetåtkomsmodul (IAM)

Internetåtkomstmodulen är en anordning som gör det möjligt att ansluta till enheten och styra den via en mobil applikation eller direkt från datorn och få automatiska uppdateringar.

Molnet är en medlare mellan användaren och enheten. För att få tillgång till din enhet via molnet, måste den vara ansluten till internet via Internetåtkomstmodulen.





Internetåtkomsmodulen (IAM) ska anslutas till anslutningsplattan (CB) och därefter via WiFi eller Ethernet-kabel till Internet-inkörsport (router).

Mer information finns i handboken som medföljer tillbehöret.

Komponent/produkt - artikelnummer:

· Internetåtkomsmodul (IAM) - 211243

12.1.1 Mobil applikation och inloggning

En mobil applikation för att få tillgång till din enhet via internet kan laddas ner från Google Play eller App Store.

När programmet är installerat på din smartphone och IAM är korrekt ansluten:

- 1. Startar programmet. På inloggningsskärmen (position. 1) Ange din unika ID-nummer som finns på etiketten av baksidan av din IAM.
- 2. Tryck på knappen LOGGA IN (position. 2).
- 3. När du ansluter till din IAM för första gången ställer du in ett eget unikt lösenord. På nästa menyskärm anger du ditt nya lösenord och trycker på ÄNDRA LÖSENORD (position. 3).
- 4. Bekräfta ändring genom att trycka på IAMs aktiveringsknapp i 2-3 sekunder.
- 5. Du kan nu logga in med ditt nya lösenord.

12.2 Inomhusluftens kvalitetsgivare



Inomhusluftens kvalitetgivare är (IAQ) och CO₂, Relativ luftfuktighets- och temperaturöverförare som måste installeras antingen i frånluftskanalen eller rummet beroende på vilken typ av sändare det är.



38 | Tillbehör

- IAQ inomhus luftkvalitetsgivare (CO₂, RH och temperatur)
- CO2 CO₂ Kanalgivare
- 1 Uteluft
- 2 Tilluft
- 3 Frånluft
- 4 Avluft



Komponent/produkt - artikelnummer:

- Systemair-1-CO2-kanalgivare 14906
- Systemair-E CO2-givare 14904
- Rumsgivare 0-50 C (temperatur) 211525
- Systemair-E CO2-RH-temperatur 211522

Installation och anslutning

- 1. Installera IAQ-givare i antingen kanalen eller rummet beroende på överföringstypen.
- 2. Anslut CO₂ Givare till alla lediga universella analoga ingångar (UI) på anslutningskortet.
- 3. Om IAQ-givaren innehåller relativ luftfuktighetsöverförare:
- Anslut den till valfri ledig universll analog ingång (UI) på anslutningskortet.
- 4. Om IAQ-givaren innehåller rumstemperaturtransmitter:

Anslut den till valfri ledig analog ingång (AI) på anslutningsplattan (endast AI6 och AI7 finns tillgängliga på anslutningskortet).



Fig. 12 IAQ-anslutningar

Konfiguration

- 1.Gåtill servicemenyn.
- 2. Ange lösenord (standard 1111).
- 3. Konfiguration av CO₂ och/eller givare för relativ luftfuktighet: Gå till ingångsmenyn. Välj fliken UNIVERSELL. Välj universell ingång som givaren är ansluten till. Exempelvis, om den ansluten till UI4 på anslutningskortet, ska du därefter välja UNIVERSELL INGÅNG 4. Välj signaltyp som Analog ingång och välj givartyp från lista av ingångstyp : RH-givare (RH) och/eller CO₂-givare (CO₂-).
- 4. Konfigurera rumstemperaturgivare: Gå till ingångsmenyn. Välj fliken ANALOG. Välj den analoga ingången som givaren är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till Al6 på anslutningskortet, så väljer du därefter ANALOG INGÅNG 6. Välj ingångstyp till rumsluftstemp.givare (RAT).

12.3 Temperaturreglering

12.3.1 Kanalmonterad förvärmare, EL



Elektrisk förvärmare kan installeras i uteluftskanalen för förvärmning av uteluften innan den når aggregatet och på så sätt förhindras isbildning i värmeväxlaren.

- PH elektrisk förvärmare
- ECT extra kontroll för temperaturgivare
- H kontaktor
- 1 Uteluft
- 2 Tilluft
- 3 Frånluft
- 4 Avluft



Komponent/produkt - artikelnummer:

- CB 125-1,2 230V/1 Kanalvärmare 5290
- Kanaltemperaturgivare (ECT) 211524
- CB Förvärmares anslutningssats 142852

Installation och anslutning

- 1. Installera elektrisk förvärmare med minst 100 mm avstånd från aggregatet i uteluftskanalen. Kontaktor används för att reglera förvärmaren. Anslut kontaktor till valfri ledig digital utgång.
- 2. Anslut förvärmare och strömförsörjning till kontaktorn.
- 3. Anslut extra kontroll för temperaturgivare (ECT) till vilken som helst analog ingång.



Fig. 13 Förvärmaranslutningar

Konfiguration

1. Gå till servicemenyn .

2. Ange lösenord (standard 1111)

40 | Tillbehör

- 3. Gå till menyn komponenter, välj menyn Extra kontroll och välj läget Förvärmare. Förvärmarens börvärde kan ställas in i samma meny. Ställ in avancerade inställningar om det behövs.
- 4. Konfigurera anslutning av förvärmning. Gå till servicemenyn . Välj Utgångsmenyn. I nästa meny välj fliken DIGI-TAL. Välj vilken digital utgång som förvärmaren ska vara ansluten till. Exempelvis, om den ansluts till DO3 på anslutningskortet, så väljer du sedan DIGITAL UTGÅNG 3 och väljer Stegkopplare Y4 extra kontroll från utgångstyplistan.
- 5. Konfigurera extra kontroll för temperaturgivare. Gå tillbaka till ingångsmenyn. Välj fliken ANALOG. Välj den analoga ingång som den extra kontrolltemperaturgivaren är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till AI6 på anslutningskortet så väljer du därefter ANALOG INGÅNG 6 och väljer extra kontrolltemperaturgivare (ECT) från listan av ingångstyper.

12.3.2 Intern eftervärmare, vatten



En eftervärmare för värmevatten kan installeras inuti enheten och anslutas till värmesystemet.

- WH Eftervärmare, vatten
- FPT- Givare för frysskydd
- SAT- Temperaturgivare för tilluft
- S ställdon för ventil
- 1 Uteluft
- 2 Tilluft
- 3 Frånluft
- 4 Avluft



Komponent/produkt - artikelnummer:

- Eftervärmare, vatten VTR 250 211622
- RVAZ4 24A ställdon 0-10V (S) 9862
- ZTV 15-0,4 2-vägventil 9829
- ZTV 15-0,6 2-vägventil 6571
- ZTR 15-0,4-ventil 3-vägs 9670
- ZTR 15-0,6-ventil 3-vägs 6573

Installation och anslutning

1. Avlägsna pluggen och montera frysvaktsgivaren. Applicera gängtätning på givaranslutningen.

2. Installera eftervärmaren i aggregatet. Anslut rör, 2- eller3-vägsventil och manöverdon.

Viktigt

Använd INTE 24V DC kraftutgång från anslutningskortet för ventilställdon.

3. Anslut ställdon (S) till valfri ledig analog utgång.



Fig. 14 Vattenvärmaranslutningar

Konfiguration

- 1.Gåtill servicemenyn.
- 2. Ange lösenord (standard 1111)
- 3. Aktivera ställdonet. Gå till menyn komponenter, välj Värmare-menyn och välj typen vatten. Välj typ av ställdonsspänning. Ställ in avancerade inställningar om det behövs.
- 4. Konfigurera anslutningen till vattenvärmaren. Gå till servicemenyn. Välj Utgångsmenyn. I nästa meny välj fliken ANALOG Välj den analoga utgången som vattenvärmaren är ansluten till. Exempelvis, om den ansluts till AO3 på anslutningskortet, så väljer du därefter ANALOG UTGÅNG 3 och välj Y1–Värme från listan över typer av utgångar.
- 5. Konfigurera frysskyddsgivaren (FPT). Gå tillbaka till ingångsmenyn . Välj fliken ANALOG. Välj den analoga ingången som frysskyddsgivaren är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till AI6 på anslutningskortet, så väljer du därefterANALOG INGÅNG 6 och väljer frysskyddstemperaturgivare (FPT) från listan över ingångstyper.
- 6. Vattenvärmare och dess komponenter är nu konfigurerade.

12.3.3 Kanalmonterad eftervärmare, vatten



En kanalmonterad eftervärmare för värmevatten kan installeras i tilluftskanalen.

- WH- Eftervärmare, vatten
- FPT- Givare för frysskydd
- SAT- Temperaturgivare för tilluft
- S ställdon för ventil
- 1 Uteluft
- 2 Tilluft
- 3 Frånluft
- 4 Avluft



Komponent/produkt - artikelnummer:

- VBC 125-2 vattenbatteri (2 rader) 5457
- VBC 125-3 vattenbatteri (3 rader) 9839
- RVAZ4 24A ställdon 0-10V (S) 9862
- ZTV 15-0,4 2-vägventil 9829
- ZTV 15-0,6 2-vägventil 6571
- ZTR 15-0,4-ventil 3-vägs 9670
- ZTR 15-0,6-ventil 3-vägs 6573

42 | Tillbehör

- Kanalgivare -30-70C (SAT) 211524
- Anliggningsgivare -30-150C (FPT) 211523

Installation och anslutning

1. Installera eftervärmaren i kanalen. Anslut rör, 2/3-vägs ventil och ställdon.

/iktigt

Använd INTE 24V DC kraftutgång från anslutningskortet för ventilställdon.

- 2. Anslut ställdon (S) till valfri ledig analog utgång.
- 3. Frysskyddsgivaren (FPT) ska spännas fast på en yta på returvattenledningen. Anslut FPT-givaren till valfri ledig analog ingång.
- 4. Intern givare för tilluftstemperatur (SAT, standardanslutning AI2 på huvudkretskortet) ska ersättas med en kanaltemperaturgivare som kan beställas som tillbehör. En kanaltemperaturgivare måste installeras i kanalen efter den kanalmonterade eftervärmaren: Anslut kanaltemperaturgivare istället för den inre tilluftstemperaturgivaren (AI2).



Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst när den inre tilluftstemperaturgivaren är avaktiverad i kontrollpanelen. Sedan behöver temperaturgivaren omkonfigureras till en universell analog ingång.



Fig. 15 Vattenvärmaranslutningar

Konfiguration

- 1.Gåtill servicemenyn.
- 2. Ange lösenord (standard 1111)
- 3. Aktivera ställdonet. Gå till menyn komponenter, välj Värmare-menyn och välj typen vatten. Välj typ av ställdonsspänning. Ställ in avancerade inställningar om det behövs.
- 4. Konfigurera anslutningen till vattenvärmaren. Gå till servicemenyn. Välj Utgångsmenyn. I nästa meny välj fliken ANALOG Välj den analoga utgången som vattenvärmaren är ansluten till. Exempelvis, om den ansluts till AO3 på anslutningskortet, så väljer du därefter ANALOG UTGÅNG 3 och välj Y1–Värme från listan över typer av utgångar.
- 5. Konfigurera frysskyddsgivaren (FPT). Gå tillbaka till ingångsmenyn . Välj fliken ANALOG. Välj den analoga ingången som frysskyddsgivaren är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till AI6 på anslutningskortet, så väljer du därefterANALOG INGÅNG 6 och väljer frysskyddstemperaturgivare (FPT) från listan över ingångstyper.
- 6. Eftersom en kanaltemperaturgivare kan ersätta den inre sensorn för tilluftstemperatur, behöver den inte konfigureras om.



Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst när den inre tilluftstemperaturgivaren är avaktiverad i kontrollpanelen. Sedan behöver temperaturgivaren omkonfigureras till en universell analog ingång.

7. Vattenvärmare och dess komponenter är nu konfigurerade.

12.3.4 Kanalmonterad efterkylare, vatten



En kanalmonterad efterkylare för kylvatten kan installeras i tilluftskanalen för att sänka temperaturen på tilluften.

- WC Efterkylare, vatten
- SAT- Temperaturgivare för tilluft
- S- Ventilställdon
- 1 Uteluft
- 2 Tilluft
- 3 Frånluft
- 4 Avluft



Komponent/produkt - artikelnummer:

- CWK 125-3-2,5 kylbatteri, cirkulärt 30021
- RVAZ4 24A ställdon 0-10V (S) 9862
- ZTV 15-0,4 2-vägventil 9829
- ZTV 15-0,6 2-vägventil 6571
- ZTR 15-0,4-ventil 3-vägs 9670
- ZTR 15-0,6-ventil 3-vägs 6573
- Kanalgivare -30-70C (SAT) 211524

Installation och anslutning

1. Installera en efterkylare i kanalen. Anslut rör, 2/3-vägs ventil och ställdon.

Viktigt

Använd INTE 24V DC kraftutgång från anslutningskortet för ventilställdon.

- 2. Anslut ställdon (S) till valfri ledig analog utgång.
- 3. Intern givare för tilluftstemperatur (SAT, standardanslutning AI2 på huvudkretskortet) ska ersättas med en kanaltemperaturgivare som kan beställas som tillbehör. En kanaltemperaturgivare måste installeras i kanalen efter den kanalmonterade kylaren: Anslut kanaltemperaturgivare istället för den interna givaren för tilluftstemperatur.



Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst när den inre tilluftstemperaturgivaren är avaktiverad i kontrollpanelen.



Fig. 16 Kanalkylaranslutningar

44 | Tillbehör

Konfiguration

1.Gåtill servicemenyn.

- 2. Ange lösenord (standard 1111)
- 3. Aktivera ställdonet. Gå till menyn komponenter, välj Kylare-menyn och välj typen vatten. Välj typ av ställdonsspänning. Ställ in avancerade inställningar om det behövs.
- 4. Konfigurera kanalkylarens anslutning. Gå till servicemenyn . Välj Utgångsmenyn. I nästa meny välj fliken ANALOG Välj den analoga utgången som vattenkylaren är ansluten till. Exempelvis, om den ansluts till AO3 på anslutningskortet, så väljer du därefter ANALOG UTGÅNG 3 och väljer Y3-Kyla från listan över utgångstyper.
- 5. Eftersom en kanaltemperaturgivare kan ersätta den inre sensorn för tilluftstemperatur, behöver den inte konfigureras om.



Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst när den inre tilluftstemperaturgivaren är avaktiverad i kontrollpanelen. Sedan behöver temperaturgivaren omkonfigureras till en universell analog ingång.

6. Kanalkylaren och dess komponenter är nu konfigurerade.

12.3.5 Kanalmonterat kombibatteri, vatten

Ett kombibatteri för vattenburen värme/kyla kan användas för både uppvärmning och kylning beroende på behov.

- DX- Kanalmonterat kombibatteri, vatten
- FPT frysskyddsgivare (valfri)
- SAT- Temperaturgivare för tilluft
- THS termostat som ger feedback från ledningen om rätt temperatur är tillgänglig för uppvärmning/kylning (tillval)
- HP- värmepump (eller andra anordningar för uppvärmning och kylning)
- S ställdon för ventil
- 1 Uteluft
- 2 Tilluft
- 3 Frånluft
- 4 Avluft

Komponent/produkt - artikelnummer:

- RVAZ4 24A ställdon 0-10V (S) 9862
- ZTV 15-0,4 2-vägventil 9829
- ZTV 15-0,6 2-vägventil 6571
- ZTR 15-0,4-ventil 3-vägs 9670
- ZTR 15-0,6-ventil 3-vägs 6573
- Kanalgivare -30-70C (SAT) 211524
- Anliggningsgivare -30-150C (FPT) 211523

Installation och anslutning

1. Installera kombibatteriet i kanalen. Anslut rör, 2/3-vägs ventil och ställdon.

Viktigt

Använd INTE 24V DC kraftutgång från anslutningskortet för ventilställdon.

- 2. Anslut ställdon (S) till valfri ledig analog utgång.
- 3. Anslut värmepump eller annan enhet till valfri ledig digital utgång och till 24 V.
- 4. Frysskyddsgivaren (FPT) ska spännas fast på en yta på returvattenledningen. Anslut FPT-givaren till valfri ledig analog ingång.



- 5. Intern givare för tilluftstemperatur (SAT, standardanslutning AI2 på huvudkretskortet) ska ersättas med en kanaltemperaturgivare som kan beställas som tillbehör. En kanal-temperaturgivare måste installeras i kanalen efter kombibatteriet: Anslut kanaltemperaturgivare istället för den inre tilluftstemperaturgivaren (AI2).
- 6. Termostaten kan användas för att få feedback om korrekt vattentemperatur finns tillgängligt i rören (om uppvärmning har begärts men det bara finns kallt vatten tillgängliga - värmen är spärrad). Konfigurera DI som omkopplingsfeedback. Denna funktion är valfri.



Fig. 17 Växlande uppvärmnings-/kylningsanslutningar

Konfiguration

Innan växlande uppvärmning/kylning kan aktiveras måste den konfigureras på manöverpanelen.

- 1.Gåtill servicemenyn.
- 2. Ange lösenord (standard 1111)
- 3. Gå till menyn komponenter, välj Värmare-menyn och välj typen Växlande. Välj typ av ställdonsspänning. Ställ in avancerade inställningar om det behövs.

Gå till menyn komponenter, välj Kylare-menyn och välj typen Växlande. Välj typ av ställdonsspänning. Aktivera kylaren.

- 4. Konfigurera anslutning för växlande uppvärmnings-/kylningsställdonet. Gå till servicemenyn. Välj Utgångsmenyn. I nästa meny välj fliken ANALOG Välj den analoga utgång till vilken växlande värme/kyla är ansluten till. Exempelvis, om den ansluts till AO3 på anslutningskortet, så väljer du därefterANALOG UTGÅNG 3 och er Y1/Y3-övergång från listan av utgångstyper.
- 5. Konfigurera frysskyddsgivaren (FPT). Gå tillbaka till ingångsmenyn . Välj fliken ANALOG. Välj den analoga ingången som frysskyddsgivaren är ansluten till. Exempelvis, om den är ansluten till AI6 på anslutningskortet, så väljer du därefterANALOG INGÅNG 6 och väljer frysskyddstemperaturgivare (FPT) från listan över ingångstyper.
- 6. Konfigurera termostat för feedback från ledningen. Gå till ingångsmenyn. Välj fliken DIGITAL. Välj digital ingång som termostaten som används för feedback ska vara ansluten till. Exempelvis, om den ansluts till DI2 på anslutningskortet, så väljer du därefter DIGITAL INGÅNG 2 och väljer Växlande feedback från listan av ingångstyper. Termostaten som används för feedback kan också anslutas till en Universell ingång (UI) på anslutningskortet.
- 7. Eftersom en kanaltemperaturgivare kan ersätta den inre sensorn för tilluftstemperatur, behöver den inte konfigureras om.



Obs!

En kanaltemperaturgivare kan anslutas till de analoga ingångarna 6-7 på anslutningskortet för bättre åtkomst när den inre tilluftstemperaturgivaren är avaktiverad i kontrollpanelen. Sedan behöver temperaturgivaren omkonfigureras till en universell analog ingång.

8. Konfigurera kylningens aktiveringssignal till kompressorn eller till en annan enhet. Gå till servicemenyn. Välj Utgångsmenyn. I nästa meny välj fliken DIGITAL. Välj digital utgång till vilken kompressorn eller en annan enhet ansluts till. Exempelvis, om den ansluts till DO3 på anslutningskortet, så väljer du sedan DIGITAL UTGÅNG 3 och väljer Aktiv kylning från listan över utgångstyperna.

12.4 Luftflödesreglering

Obs!

12.4.1 VAV-/CAV konverteringskit

VAV-/CAV konverteringskit SAVECair används för VAV-/CAV-reglering av bostadsenheter.



Tillbehörspaketet innehåller artiklar som behövs för VAV-konvertering, däremot behövs ett IRIS-spjäll eller en liknande anordning med känd K-faktor köpas för att kunna använda CAV.

46 | Tillbehör

Komponent/produkt - artikelnummer:

- VAV-/CAV konverteringskit SAVECair 140777
- SPI-125 C Irisspjäll 6751

Installation och anslutning

• Följ instruktionerna i handboken som medföljer tillbehöret.

12.5 Installation/underhåll

12.5.1 Utelufts-/avluftsspjäll



Om manuellt fläktstopp aktiveras bör enheten förses med spjäll i avlufts- och friskluftskanalerna för att undvika kalldrag och risk för kondens när aggregatet har stoppats.

- H kontaktor
- U- uteluftsspjäll
- V avluftsspjäll
- 1 Uteluft
- 2 Tilluft
- 3 Frånluft
- 4 Avluft



Komponent/produkt - artikelnummer:

- TUNE-R-125-3-M4 (U/V) 311968
- Kontaktor BC6-30-10-01 24V 211650

Installation och anslutning

- 1. Installera spjäll.
- 2. Anslut utgången från kontaktoromkopplaren (H) till spjällen.
- 3. Anslut valfri ledig digital utgång och 24V till kontrollterminalerna på kontaktoromkopplaren (H).
- 4. Anslut 230 V till ingången på kontaktoromkopplaren (H).



Fig. 18 Spjällanslutning

Konfiguration

1.Gåtill servicemenyn.



2. Ange lösenord (standard 1111)

3. Konfigurera kontaktoromkopplare som styr spjället. Gå till utgångsmenyn. Välj fliken DIGITAL. Välj den digitala utgång som kontaktorn är ansluten till. Exempelvis, om den ansluts till DO3 på anslutningskortet, så väljer du därefter-DIGITAL UTGÅNG 3 och väljer signaltypenutelufts-/avluftsspjället från listan av utgångstyper.

12.6 Filter

Filterna måste bytas ut när de är smutsiga. Nya uppsättningar filter, om möjligt, ska införskaffas direkt från Systemair för att med säkerhet uppfylla kvalitetsstandarderna. Om detta inte är möjligt, kontakta din installatör eller återförsäljare.

Filtertypen är utmärkt upptill på filtret.

Komponent/produkt - artikelnummer:

- PFVTR 250/B M5 Frånluft 211123
- PFVTR 250/B G3 Frånluft 211124
- PFVTR 250/B F7 Tilluft 211125



Systemair UAB Linų st. 101 LT–20174 Ukmergė, LITHUANIA

Phone +370 340 60165 Fax +370 340 60166

www.systemair.com